

# PC-88プリンター 用紙交換手順



①用紙に赤いラインが出たら交換して下さい。



②フロントパネル脱着用の2本のネジを緩めます。



③フロントパネルを外します。



④インクリボンを外します



⑤外したインクリボンです。



⑥紙を下側で破ります。(残量が少ない時はそのまま)



⑦上から紙を引き抜きます。（真っ直ぐ優しく引いてください）



⑧交換用の紙の準備です。紙の先端を真っ直ぐにカットします。



⑨紙の向きに気を付けて下さい。



⑩紙を差し込む所です。



⑪⑩で示した場所に紙を差込みます。



⑫棒先端が紙送りローラーです。紙を下から上に持ち上げつつローラーを指で下方方向に回してください。



⑬少し紙が出たら上から引き出します。



⑭この程度出ればOKです。



⑮インクリボンを入れます。



⑯リボンがよれない様に注意します。



⑰フロントパネルを戻してネジを閉めます。



⑱PRINTボタンを押してスムーズに紙が送られる事を確認して下さい。



⑱2～3回PRINTを押し紙が正常に送られている事を確認したら用紙を少し引き出し印刷に変形など見られないか確認して下さい。

以上で用紙交換は終了です。

ご不明な点が御座いましたら  
下記連絡先までお問い合わせ  
下さい。

大都機械株式会社  
048-421-0461