





DM-1500 ヒューズ交換手順



DM-1500 水抜き作業手順



一日の作業終了時に搭載して
いますコンプレッサー・エ
アコンビネーションの水抜
きをお願いします。

水抜き作業を怠り機械を回し
続けると重大なトラブルの
原因にも成りかねますので、
よろしくお願いします。

ご不明な点が御座いましたら
下記連絡先までお問い合わせ
下さい。

大都機械株式会社
048-421-0461