１０．スパン較正の方法

１）ＭＯＤＥを押します。（モード設定画面へ移行します。）

２）較正を押します。（画面が較正画面に移行します。）



３）較正したい項目を押します。画面がテンキーへ移行します。

１０．スパン較正の方法

４）ゼロ設定をした後、安定したミキサー槽に基重器を（例２００ｋｇ）
乗せてください、テンキーで２００を押した後ＯＫキーを押してください。



５）画面がメッセージ画面に移行して７秒ぐらいでスパンが確定します。
スパンが確定した後メッセージキーを押してください、
画面がグラフ画面になります。

６）画面がグラフ画面になったら、グラフキーを押してください、
画面は最初の比較画面に戻ります。