

8. 落差補正の設定方法

1) MODEを押します。(モード設定画面へ移行します。)



2) 原料毎設定を押します。(画面が原料毎設定に移行します。)



3) △と▽キーで変更したい原料を選びOKキーで確定させた後 落差キーを押します。画面がテンキーへ移行します。



8. 落差補正の設定方法

- 4) テンキーで定量値を入力します。入力後OKで確定し、入力画面からぬけます。(例 15 Kg に設定)



- 5) B A C Kを押します。(最初の画面へ移行します。)



- 6) 定量値の設定が終了し通常の画面になります。

